

RS422/ 232 мини

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS422 – RS232

Инструкция по подключению

1. Краткое описание.

Модуль преобразователя предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS232 в сигналы RS422. При работе модуля используются основные сигналы RS232 (RXD, TXD), сигнальные линии управления потоком не используются. В режиме RS422 используется пять линий (A,B,Y,Z и общий G) по которым осуществляется прием и передача данных одновременно (дуплекс).

2. Подключение интерфейса.

Со стороны компьютера интерфейс подключается «нуль-модемным» кабелем сигналы RXD-конт.№2, TXD-конт.№3, G3-конт.№5 (для DB9). Для подключения к линии передачи используется колодка с контактами A, B, Z, Y, G. Источник питания подключается в соответствии с маркировкой на плате.

Схема подключения контроллеров к сети

